

स्टिकर और डिकेल्स निकालना

अगर आपको पूरी तरह से पेंट का काम करना है, तो पहली बात यह है कि आपको सभी स्टिकर और डिकेल्स हटाने होंगे, इस स्टिकर में गोंद है और डिकेल्स डबल पक्षीय टेप के साथ चिपके हुए हैं, जिसके पीछे गोंद भी है, आपको पहले गोंद को पिघलाना होगा ताकि आप उन्हें निकाल सकें, इसके लिए आपको एक हीट गन की आवश्यकता होगी, आप इसे 20 सेकंड तक ऐसे ही गर्म करें और फिर स्टिकर बहुत आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन वे कुछ गम छोड़ देंगे जिसको बादमें आपको सैंडिंग करके निकालना होगा।



नोट: लंबे समय तक एक स्थान पर स्टिकर या decals को गर्म न करें अन्यथा अगर यह एक फाइबर बॉडी है तो आप इसे खराब कर देंगे और पेंट भी जल जाएगा, इसलिए हीट गन को एक जगह पे ज़ादा ढेर न रखकर हिलाते रहे और कम गर्मी सेटिंग में उपयोग करें।



अपने डेंट को चिह्नित करना